


米子市公会堂座席案内図/音響用

舞 台



mic	マイクコンセント	数字は回路No.
MB	マルチボックス	ch数、回路No.

- 部分は取り外し可能です。
- 1階後方～上手袖 約30m

区分	固定席	身障者席	備 考
1階席	398席	6	1階1～3列、6列目は移動席 オーケストラピット使用時は 80席減(1階1～3列の使用不可)
2階席	326席	—	
3階席	396席	—	
合計	1,120席	6	